

EMBALAJE Y PRESENTACIÓN RIVEPIPE

Capacidad del embalaje para transportar RivePipe.

1. EMBALAJE Y PRESENTACIÓN

El envase de RivePipe consiste en una bolsa de asa con refuerzo de polietileno de baja densidad (LDPE) con posibilidad de posterior reutilización. Para referencias de hasta 100mm, las bolsas son de 52x65cm. Para referencias superiores a 100mm, son de 52x75cm.







RIVEPIPE MACHOS		BOLSA TAMAÑO ÚNICO	
Código artículo	Descripción	Uds./Bolsa	Kg/Bolsa
J80000	MACHO 100mm	100	4,15
J80005	MACHO 200mm	100	5,40



RIVEPIPE HEMBRAS		BOLSA TAMAÑO ÚNICO	
Código artículo	Descripción	Uds./Bolsa	Kg/Bolsa
J80032	HEMBRA 20mm	100	1,20
J80006	HEMBRA 50mm	100	2,00
J80037	HEMBRA 75mm	100	2,60
J80004	HEMBRA 100mm	100	3,25
J80038	HEMBRA 120mm	100	3,60
J80030	HEMBRA 140mm	100	4,20
J80003	HEMBRA 150mm	100	4,30
J80001	HEMBRA 200mm	100	5,20

2. CAPACIDAD PALÉ EUROPEO REMONTABLE – 120x80x110cm / 16kg (peso palé vacío)

El siguiente cuadro indica a modo de ejemplo cómo van transportadas las referencias más comunes de RivePipe.

RIVEPIPE	RIVEPIPE 100mm 4.200 uds. – 197kg	RIVEPIPE 150mm 3.000 uds. – 154kg	RIVEPIPE 200mm 2.400 uds. – 147kg
N.º niveles y posición • H- en horizontal • V- en vertical	7 niveles en H	6 niveles en H 3 niveles en V	5 niveles en H 2 niveles en V
N.º bolsas/nivel	6 - H	4 - H 2 - V	4 - H 2 - V
Total bolsas/palé	42	30	24
Altura (cm)	110	110	110
Disposición por palé • Vista superior	 	 	 
Capacidad contenedor 20' estd	22 palés europeos (11 palés x 2 niveles)		
Capacidad contenedor 40' estd	50 palés europeos (25 palés x 2 niveles)		

• Existe la posibilidad de transportar RivePipe en medio palé europeo remontable - 60x80x110cm / 7.5kg (peso palé vacío).

3. NÚMERO DE UNIDADES POR REFERENCIA EN UN PALÉ EUROPEO REMONTABLE

RIVEPIPE		BOLSA TAMAÑO ÚNICO
Código artículo	Descripción	Uds./Palé
J80000	MACHO 100mm	4.200
J80003	HEMBRA 150mm	3.000
J80001	HEMBRA 200mm	2.400

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y al uso del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de JABE, S.L. y RIVESTOP SYSTEM, S.L. sobre los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados dentro de su vida útil, y en situaciones normales. Con carácter previo a la aplicación del producto deben leerse y entenderse las instrucciones de aplicación del mismo. JABE S.L. Y/O RIVESTOP SYSTEM, S.L. no se hace responsable de los daños que se produzcan por la mala aplicación y uso del producto, ni por su tratamiento o almacenamiento incorrecto. JABE S.L. Y/O RIVESTOP SYSTEM, S.L. no será responsable por la alteración del producto que haga el cliente. JABE S.L. Y/O RIVESTOP SYSTEM, S.L. no se hace responsable de cualquier problema causado por fuerza mayor o atribuible al cliente. Ni tampoco por problemas que aparezcan más allá de la vida útil razonable del producto. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.